

Таблица. Предохранители блока в моторном отсеке автомобиля.

Предохранитель	Цель предохранителей		Номинал
1	ST	Стартер	7,5 А
2	H-LP RH	Передняя правая фара	15 А
3	H-LP LH	Передняя левая фара	15 А
4	H-LP RH HI	Передняя правая фара (дальний свет)	10 А
5	H-LP LH HI	Передняя левая фара (дальний свет)	10 А
6	ECU-B	ABS, центральный замок, комбинация приборов	10 А
7	DOME	Лампа освещения салона	10 А
8	RAD №1	Магнитола	15 А
9	ABS №2	ABS	25 А
10	ETCS	ETCS	10 А
11	EFI 2	EFI 2	15 А
12	EFI	EFI	20 А
13	DOOR 2	Центральный замок	20 А
14	HORN	Звуковой сигнал	10 А
15	TURN-HAZ	Аварийная сигнализация	10 А
16	DCC	ABS, центральный замок, комбинация приборов, лампа освещения салона, магнитола	30 А
17	AM2	EFI	30 А

Таблица. Предохранители блока в салоне автомобиля.

Предохранитель	Цель предохранителей		Номинал
1	PWR	Привод стеклоподъемников	30 А
2	TAIL	Задние и передние габариты, подсветка номерного знака	10 А
3	FR DEF	Антиобледенитель щеток стеклоочистителя	15 А
4	FR P/W	Привод стеклоподъемников	30 А
5	DOOR	Центральный замок	20 А
6	WIPER	Стеклоочиститель	20 А
7	ECU-IG	ABS, SHIFT LOCK	7,5 А
8	RR DEF	Обогреватель заднего стекла и подогрев боковых зеркал	30 А
9	GAUGE	Комбинация приборов	10 А
10	STOP	Стоп-сигналы	15 А
11	IGN	EFI	15 А
12	PANEL 1	Подсветка панели приборов	7,5 А
13	RR FOG	Задние противотуманные фонари	7,5 А
14	FR FOG	Передние противотуманные фары	15 А
15	AM 1	Стартер	25 А
16	PANEL 2	Подсветка панели приборов	7,5 А
17	RR WIP	Задний стеклоочиститель	15 А
18	CIG	Прикуриватель	15 А
19	A/C	Отопитель и кондиционер	10 А
20	MIR HTR	Подогрев боковых зеркал	10 А
21	ECU-ACC	Магнитола, задние фонари	7,5 А